



Quartz heater MQK-250



Gebruiksaanwijzing **NL** User instructions **EN** Bedienungsanleitung **DE** Mode d'emploi **FR**
Instrucciones de uso **ES** Istruzioni per l'uso **IT** Betjeningsvejledning **DK**
Bruksanvisning **SE** Bruksanvisning **NO**

SMART ADVENTURE

**QUARTZ HEATER
MQK-250**

NEDERLANDS

Kenmerken

1. Aan/uit-knop
2. Verwarmingselement
3. Oscillatieknop

Technische gegevens

1. Nominale spanning: 220-240 V~ 50/60 Hz
2. Nominaal vermogen: 450-900 W
3. Verwarmingscapaciteit: 0,9 kW
4. Gewicht: 1,4 kg



Belangrijke veiligheidsvoorschriften

Voordat u dit elektrisch apparaat gebruikt, leest u aandachtig de onderstaande instructies en bewaart u de gebruikershandleiding voor toekomstig gebruik:

1. Lees alle voorschriften en bewaar deze voor de verdere levensduur.
2. Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
3. Fabrikant is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het niet opvolgen van de instructies.
4. Gebruik het apparaat alleen voor de beoogde doeleinde, bij twijfel neem contact op met het verkooppunt of de fabrikant.
5. Dit apparaat mag niet gebruikt worden met een externe tijdklok, programmeringseenheid, afzonderlijke afstandsbedieningssysteem of andere apparaten die het verwarmingssysteem automatisch inschakelen, omdat er brandgevaar heerst als de kachels op onjuiste wijze zijn gepositioneerd of afgedekt.
6. Het apparaat moet op een vlakke, stabiele ondergrond worden geïnstalleerd.
7. Trek niet aan het aansluitsnoer, maar aan de stekker om het snoer uit het stopcontact te verwijderen.
8. Als het netsnoer, het apparaat of de stekker beschadigd is, neem dan contact op met het verkooppunt of de fabrikant.
9. Het is niet de bedoeling dat het apparaat wordt geïnstalleerd in / tussen dwarsbalken, balken en spanten.
10. Gebruik het apparaat niet onder een wandmeubel, rek of in de buurt van brandbare materialen, zoals zonweringen, gordijnen, wandkleden, enz.
11. Dek de heater niet af om oververhitting te voorkomen.
12. Dompel het apparaat, het netsnoer of stekker niet onder in water of andere vloeistoffen.
13. Gebruik uitsluitend geaarde en vakkundig aangesloten netaansluitingen.
14. Gebruik het apparaat niet in de omgeving van bad, douche of zwembad.
15. Het apparaat kan op sommige onderdelen erg heet worden, dit kan brandwonden veroorzaken. U dient dit in acht te nemen zeker wanneer er kinderen en kwetsbare mensen in de buurt zijn.
16. Laat de kachel niet onbewaakt achter wanneer de stekker zich in het stopcontact bevindt.
17. Dit apparaat is niet bedoeld om te worden gebruikt door kinderen tot 8 jaar en personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of onvoldoende ervaring en kennis, tenzij ze worden begeleid of instructies hebben gekregen over hoe het apparaat te gebruiken door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
18. Kinderen tot 3 jaar dienen uit de buurt gehouden te worden. Bij gebruik moet iemand constant toezicht houden.
19. Verplaats het apparaat niet wanneer het is aangesloten.
20. Het rooster biedt geen volledige bescherming voor jonge kinderen en voor verstandelijk gehandicapten.
21. Het rooster van deze kachel is bedoeld om directe toegang tot verwarmingselementen voorkomen en moet op zijn plaats zitten wanneer de kachel in gebruik is.
22. De verwarming dient niet direct onder een stopcontact geplaatst te worden.
23. De kachel mag niet worden gebruikt als de glaspanelen beschadigd zijn.
24. Deze kachel is niet uitgerust met een apparaat om de kamertemperatuur te regelen. Gebruik deze kachel niet in kleine kamers waar zich personen bevinden die niet in staat zijn om de kamer alleen te verlaten, tenzij zij onder voortdurend toezicht staan.
25. Als de kachel langere tijd niet wordt gebruikt, moet deze worden losgekoppeld en op een droge plaats worden bewaard.

Hoe te gebruiken

1. Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact en controleer of de netspanning overeenkomt met de spanning die op het typeplaatje van het apparaat staat vermeld.
2. Draai aan de aan/uit-knop om de gewenste functie te selecteren (zoals weergegeven in de afbeelding):
 1. hoog
 2. hoog met oscillatie
 3. laag
 4. laag met oscillatie



Onderhoud & reiniging

1. Voordat u het apparaat reinigt, laat u het afkoelen en haalt u de stekker uit het stopcontact.
2. Dompel het apparaat niet onder in water of reinig het niet onder stromend water.
3. Stof de roosters af
4. Met een vochtige doek met water maakt u enkel de behuizing van het apparaat schoon waarna u deze droogt met een droge doek.
5. Gebruik geen schuurmiddelen of scherpe voorwerpen om te reinigen omdat dit krassen kan veroorzaken.
6. Voordat u de kachel opnieuw inschakelt en gebruikt, laat u alle onderdelen en het oppervlak zeer goed opdrogen.

Vrijwaring

Er worden regelmatig updates voor apparatuur onderdelen gemaakt. Daarom kunnen enkele instructies, specificaties en afbeeldingen in deze documentatie enigszins afwijken van uw specifieke situatie. Alle items die in deze handleiding zijn beschreven dienen slechts ter illustratie en het is mogelijk dat ze niet van toepassing zijn op elke situatie. Er kunnen geen wettelijke rechten of toeslagrechten worden verkregen uit de omschrijving in deze handleiding.



Correcte wegwerp wijze van dit product

Dit symbool betekent dat dit product niet bij het gewone huishoudelijk afval mag worden weggegooid (2012/19/EU). Om mogelijke schade te voorkomen aan de omgeving of menselijk gezondheid van ongecontroleerd afvalverwijdering, recycle het verantwoord om duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Om je gebruikte apparaat terug te brengen, lees de garantievoorwaarden van waar het product gekocht is. Zij kunnen het product terugnemen voor omgevingsveilige recycling.

Conformiteitsverklaring

Hiermee verklaart Gimeg Nederland B.V., dat het apparaat MQK-250, voldoet aan de basiseisen en andere relevante voorschriften die in de Europese richtlijn voor elektromagnetische compatibiliteit (2014/30/EU) en laagspanningsrichtlijn (2014/35/EU) worden genoemd. Een volledige conformiteitsverklaring kunt u aanvragen op het adres dat op de achterzijde is vermeld.

ENGLISH

Features

1. On/off button
2. Heating element
3. Oscillation button

Technical specifications

1. Rated voltage: 220-240 V~ 50/60 Hz
2. Rated power: 450-900 W
3. Heating capacity 0,9 kW
4. Weight: 1,4 kg



General Safety Instructions

Read the operating instructions carefully before putting the appliance into operation and keep the instructions including the warranty, the receipt and, if possible, the box with the internal packing. If you give this device to other people, please also pass on the operating instructions.

1. Read the operating instructions carefully and retain all instructions for further life.
2. This appliance is only intended for household use.
3. By ignoring the safety instructions the manufacturer cannot be held responsible for the damage.
4. Only use the device for its intended purpose. If in doubt, contact the point of sale or the manufacturer.
5. This device may not be used with an external timer, programming unit, separate remote control system or other devices that automatically switch on the heating system, as there is a risk of fire if the heaters are positioned or covered improperly.
6. The device must be installed on a flat, stable surface.
7. Do not pull on the connection cord, but rather on the plug, to separate the appliance from the mains.
8. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
9. The unit is not intended to be installed in/between joists, beams and trusses.
10. Do not operate the appliance under a wall unit, shelf or near flammable materials such as blinds, curtains, wall hangings, etc.
11. Do not cover the heater, to avoid overheating.
12. Do not immerse the appliance, power cord or plug in water or other liquids.
13. Only use earthed and properly connected mains connections.
14. Do not use the device near a bath, shower or swimming pool.
15. The device can get very hot on some parts, this can cause burns. You should take this into consideration, especially when there are children and vulnerable people in the area.
16. Do not leave the appliance unattended when it is plugged in, as this may be a source of danger.
17. This device is not intended for use by children up to 8 years of age and persons with limited physical, sensory or mental abilities or insufficient experience and knowledge, unless they are supervised or have received instructions on how to use the device by a person who is responsible for their safety.
18. Children up to 3 years old must be kept away. During use, someone must constantly supervise.
19. Do not move the device when it is connected to the mains.
20. The grill does not offer full protection for young children and for the mentally disabled.
21. The grill of this heater is intended to prevent direct access to heating elements and must be in place when the heater is in use.
22. The heating must not be placed directly under a socket.
23. The heater must not be used if the glass panels are damaged.
24. This heater is not equipped with a device to control the room temperature. Do not use this heater in small rooms where people are unable to leave the room alone unless they are under constant supervision.
25. If the heater is not used for a longer period of time, it must be unplugged and stored in a dry place.

Using your heater

1. Connect the mains cable to a grounded wall socket and check whether the mains voltage corresponds to the voltage printed on the rating label of the device.
2. Turn the power button to select the required function (as shown in the figure):
 1. high
 2. high with oscillation
 3. low
 4. low with oscillation



Maintenance & cleaning

1. Before cleaning the device, allow it to cool down and unplug the power cord.
2. Do not immerse the device in water or clean it under running water.
3. Dust the grilles
4. With a damp cloth with water, only clean the housing of the device and then dry it with a dry cloth.
5. Do not use abrasives or sharp objects to clean the heater as this can scratch the heater body.
6. Before switching the heater on again and using it, allow all parts and the surface to dry thoroughly.

Disclaimer

Updates to hardware components are made regularly. Therefore some of the instruction, specifications and pictures in this documentation may differ slightly from your particular situation. All items described in this guide for illustration purposes only and may not apply to a particular situation. No legal rights or entitlements may be obtained from the description made in this manual.



Recycling

This product bears the selective sorting symbol for waste electrical and electronic equipment. This means that this product must be handled pursuant to European Directive (2012/19/EU) in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment. For further information, please contact your local or regional authorities. Electronic products not included in the selective sorting process are potentially dangerous for the environment and human health due to the presence of hazardous substances.

Declaration of conformity

Hereby Gimeg Nederland B.V. declares that the device MQK-250, applies all basic requirements and other relevant regulations listed in the European directive for electromagnetic compatibility (2014/30/EU) and low voltage directive (2014/35/EU). If you require a full declaration of conformity, you can contact the address listed on the backside of this manual.

DEUTSCH

Bestandteile

1. Ein / Aus-Schalter
2. Heizelement
3. Oszillationsknopf

Technische Informationen

1. Netzspannung: 220-240 V~ 50/60 Hz
2. Leistung: 450-900 W
3. Heizungskapazität: 0,9 kW
4. Gewicht: 1,4 kg



Wichtige sicherheitsangaben

Bei der benutzung von elektrogeräten sollten grundlegende vorsichtsmaßregeln stets eingehalten werden, um das risiko von brand, elektroschocks und/oder verletzungen zu verringern.

1. Lesen Sie alle Anweisungen und bewahren Sie sie für die weitere Lebensdauer auf.
2. Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt.
3. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anweisungen entstehen.
4. Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß und wenden Sie sich im Zweifelsfall an die Verkaufsstelle oder den Hersteller.
5. Dieses Gerät darf nicht mit einer externen Zeitschaltuhr, einem Programmiergerät, einer separaten Fernbedienung oder anderen Geräten verwendet werden, die das Heizsystem automatisch einschalten, da die Gefahr eines Brandes besteht, wenn die Heizungen falsch positioniert oder abgedeckt werden.
6. Das Gerät muss auf einer flachen, stabilen Oberfläche installiert werden.
7. Ziehen Sie nicht am Netzkabel, sondern am Stecker, um das Netzkabel aus der Steckdose zu ziehen.
8. Wenn das Netzkabel, das Gerät oder der Stecker beschädigt sind, wenden Sie sich an die Verkaufsstelle oder den Hersteller.
9. Das Gerät darf nicht in / zwischen Balken, Balken und Traversen installiert werden.
10. Verwenden Sie das Gerät nicht unter einer Schrankwand, in einem Gestell oder in der Nähe von brennbaren Materialien wie Jalousien, Vorhängen, Wandbehängen usw.
11. Decken Sie die Heizung nicht ab, um eine Überhitzung zu vermeiden.
12. Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel oder den Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
13. Verwenden Sie nur geerdete und ordnungsgemäß angeschlossene Netzschlüsse.
14. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Bädern, Duschen oder Schwimmbädern.
15. Das Gerät kann an einigen Stellen sehr heiß werden, dies kann zu Verbrennungen führen. Sie sollten dies berücksichtigen, insbesondere wenn sich Kinder und schutzbedürftige Personen in der Nähe aufhalten.
16. Lassen Sie das Heizgerät nicht unbeaufsichtigt, wenn sich der Stecker in der Steckdose befindet.
17. Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Kinder bis zu 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder unzureichenden Erfahrungen und Kenntnissen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer Person begleitet oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen verantwortlich für ihre Sicherheit.
18. Kinder bis 3 Jahre müssen ferngehalten werden. Während des Gebrauchs muss jemand ständig beaufsichtigen.
19. Bewegen Sie das angeschlossene Gerät nicht.
20. Der Zeitplan bietet keinen vollständigen Schutz für Kleinkinder und geistig Behinderte.
21. Der Grill dieses Heizgeräts soll den direkten Zugang zu den Heizelementen verhindern und muss angebracht sein, wenn das Heizgerät verwendet wird.
22. Die Heizung darf nicht direkt unter eine Steckdose gestellt werden.
23. Das Heizgerät darf nicht verwendet werden, wenn die Glasscheiben beschädigt sind.
24. Dieses Heizgerät ist nicht mit einem Gerät zur Regelung der Raumtemperatur ausgestattet. Verwenden Sie dieses Heizgerät nicht in kleinen Räumen, in denen Personen den Raum nur unter ständiger Aufsicht verlassen können.
25. Wird das Heizgerät längere Zeit nicht benutzt, muss es ausgesteckt und an einem trockenen Ort gelagert werden.

Wie benutzt man

1. Schließen Sie das Netzkabel an eine geerdete Steckdose an und prüfen Sie, ob die Netzspannung mit der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Spannung übereinstimmt.
2. Drehen Sie den Netzschalter, um die gewünschte Funktion auszuwählen (wie in der Abbildung gezeigt):
 1. hoch
 2. hoch mit Oszillation
 3. niedrig
 4. niedrig mit Oszillation



Wartung & Reinigung

1. Lassen Sie das Gerät vor dem Reinigen abkühlen und ziehen Sie den Netzstecker.
2. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser und reinigen Sie es nicht unter fließendem Wasser.
3. Staub die Gitter
4. Reinigen Sie nur das Gehäuse des Geräts mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie es anschließend mit einem trockenen Tuch ab.
5. Verwenden Sie zum Reinigen keine Scheuermittel oder scharfen Gegenstände, da diese das Gehäuse zerkratzen können
6. Lassen Sie alle Teile und die Oberfläche gründlich trocknen, bevor Sie das Heizgerät wieder einschalten und verwenden.

Haftungsausschluss

Wir führen regelmäßig Erneuerungen der einzelnen Komponenten durch. Deshalb könnten sich einige Anweisungen, Angaben und Bilder in dieser Anleitung von Ihrem Gerät unterscheiden. Alle Informationen in dieser Anleitung könnten für Sie nicht oder nur teilweise gültig sein. Die Angaben in dieser Anleitung können nicht zu rechtlichen Zwecken angewendet werden.



Richtige Einweg-Methode von dieses Produktes.

Diese Kennzeichnung zeigt an, dass dieses Gerät EU-weit nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden sollte (2012/19/EU). Zur Vermeidung von möglichen Umwelt- oder Gesundheitsschäden durch unkontrollierte Abfallentsorgung recyceln Sie es verantwortungsvoll zur Förderung einer nachhaltigen Wiederverwendung von Rohstoffen. Nutzen Sie bitte Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Einzelhändler, bei dem sie das Gerät erworben haben, um es zurückzugeben. So kann das Gerät umweltschonend recycelt werden.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Firma Gimeg Nederland B.V., dass sich das Gerät MQK-250 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen, der europäischen Richtlinie für elektromagnetische Verträglichkeit (2014/30/EU) und der Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU) befindet. Brauchen Sie eine völlige Konformitätserklärung, bitte nehmen Sie Kontakt auf mit die Adresse am Rückseite diese Bedienungshinweise.

FRANÇAIS

Features

1. Interrupteur marche/arrêt
2. Éléments chauffants
3. Bouton d'oscillation

Technical specifications

1. Tension nominale: 220-240 V~ 50/60 Hz
2. Puissance nominale: 450-900 W
3. Capacité de chauffage: 0,9 kW
4. Poids: 1,4 kg



Consignes générales de sécurité

Lisez les consignes de fonctionnement avant de mettre l'appareil en marche et de garder ou de jeter le manuel d'utilisation, la garantie, le reçu ou encore le carton ainsi que son contenu. Si vous donnez ce dispositif à d'autres personnes, veuillez également leur fournir le manuel d'utilisation.

1. Lisez et conservez toutes les instructions pour une vie plus longue.
2. Cet appareil est destiné uniquement à un usage domestique.
3. Si vous ignorez les instructions de sécurité, le fabricant ne saurait être tenu responsable des dommages.
4. N'utilisez l'appareil uniquement aux fins auxquelles il est destiné. En cas de doute, contactez le point de vente ou le fabricant.
5. Utilisez l'appareil uniquement aux fins auxquelles il est destiné. En cas de doute, contactez le point de vente ou le fabricant.
6. L'appareil doit être installé sur une surface plane et stable.
7. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation, mais tirez sur la fiche pour débrancher le cordon d'alimentation de la prise secteur.
8. Si le cordon d'alimentation, le périphérique ou la fiche est endommagé, contactez le lieu d'achat ou le fabricant.
9. L'appareil n'est pas conçu pour être installé dans / entre des solives, des poutres et des fermes.
10. N'utilisez pas l'appareil sous un meuble mural, un rack ou à proximité de matériaux inflammables tels que des stores, des rideaux, des tentures murales, etc.
11. Ne couvrez pas l'appareil, pour éviter toute surchauffe.
12. N'immergez pas l'appareil, le cordon d'alimentation ou la fiche dans de l'eau ou tout autre liquide.
13. Utilisez uniquement des connexions secteur mises à la terre et correctement raccordées.
14. N'utilisez pas l'appareil à proximité du bain, de la douche ou de la piscine.
15. L'appareil peut devenir très chaud sur certaines pièces, cela peut causer des brûlures. Vous devriez en tenir compte, surtout quand il y a des enfants et des personnes vulnérables dans la région.
16. Ne laissez pas l'appareil de chauffage sans surveillance lorsque la fiche est dans la prise.
17. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants jusqu'à 8 ans et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou une expérience et des connaissances insuffisantes, à moins qu'elles ne soient accompagnées ou instruites sur la façon d'utiliser l'appareil par une personne qui: responsable de leur sécurité.
18. Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart. Pendant l'utilisation, une personne doit constamment surveiller.
19. Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est connecté.
20. L'emploi du temps n'offre pas une protection complète aux jeunes enfants et aux handicapés mentaux.
21. La grille de cet appareil de chauffage est conçue pour empêcher l'accès direct aux éléments chauffants et doit être en place lorsque l'appareil de chauffage est en marche.
22. Le chauffage ne doit pas être placé directement sous une prise de courant.
23. L'appareil de chauffage ne doit pas être utilisé si les vitres sont endommagées.
24. Cet appareil de chauffage n'est pas équipé d'un dispositif pour contrôler la température ambiante. N'utilisez pas cet appareil de chauffage dans de petites pièces où les personnes ne peuvent quitter la pièce sans leur supervision constante.
25. Si le radiateur n'est pas utilisé pendant une période prolongée, il doit être débranché et stocké dans un endroit sec.

Using your heater

1. Branchez le câble d'alimentation à une prise murale reliée à la terre et vérifiez si la tension du réseau correspond à la tension imprimée sur la plaque signalétique de l'appareil.
2. Tournez le bouton d'alimentation pour sélectionner la fonction requise (comme indiqué sur la figure):
 1. haute
 2. haute avec oscillation
 3. basse
 4. basse avec oscillation



Entretien & nettoyage

1. Avant de nettoyer l'appareil, laissez-le refroidir et débranchez le cordon d'alimentation.
2. N'immergez pas l'appareil dans l'eau et ne le nettoyez pas à l'eau courante.
3. Épousseter les grilles
4. Avec un chiffon humide, nettoyez uniquement le boîtier de l'appareil, puis séchez-le avec un chiffon sec.
5. N'utilisez pas d'abrasifs ou d'objets pointus pour nettoyer car cela peut rayer le corps.
6. Avant de rallumer l'appareil de chauffage et de l'utiliser, laissez toutes les pièces et la surface sécher complètement.

Avis de non-responsabilité

Les mises à jour des composants matériels sont faites régulièrement. Par conséquent, certaines consignes, spécifications et photos incluses dans cette documentation peuvent être différentes de votre situation particulière. Tous les éléments décrits dans ce guide sont utilisés à des fins d'illustration uniquement et pourraient ne pas s'appliquer à une situation particulière. Aucun droit légal ne peut être obtenu des descriptions faites dans ce guide.



Recyclage

Ce produit porte le symbole de tri sélectif pour le matériel électrique et électronique de rebut. Cela signifie que le produit doit être manipulé conformément à la Directive (2012/19/EU) du Parlement européen relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Pour des informations complémentaires, contactez vos autorités locales ou régionales. Les produits électriques non inclus dans le processus de tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.

Déclaration de conformité

Commandes Gimeg Pays-Bas B.V. déclare que l'appareil MQK-250 applique à toutes les exigences de base et autres règlements pertinents énumérés dans la directive européenne sur la compatibilité électromagnétique (2014/30/EU) et la directive basse tension (2014/35/EU). Si vous avez besoin d'une déclaration de conformité complète, vous pouvez contacter l'adresse indiquée au dos de ce manuel.

ESPAÑOL

Features

1. Botón de encendido / apagado
2. Elemento calefactor
3. Botón de oscilación

Technical specifications

1. Voltaje nominal: 220-240 V~ 50/60 Hz
2. Potencia nominal: 450-900 W
3. Capacidad de calefacción 0,9 kW
4. Peso: 1,4 kg

Instrucciones generales de seguridad

Lea atentamente las instrucciones de funcionamiento antes de poner en marcha el aparato y guarde las instrucciones, incluida la garantía, el recibo y, si es posible, la caja con el embalaje interno. Si le da este aparato a otra persona, entregue también las instrucciones de funcionamiento.

1. Lea las instrucciones de funcionamiento detenidamente y guarde todas las instrucciones para futuras consultas.
2. El aparato está diseñado solo para uso doméstico.
3. Si ignora las instrucciones de seguridad el fabricante no se hará responsable de los daños
4. Utilice el aparato solo para la finalidad con que se ha diseñado. Si tiene dudas, póngase en contacto con el punto de venta del fabricante.
5. Este aparato no se puede utilizar con un temporizador externo, una unidad de programación, sistema de mando a distancia independiente u otros dispositivos que enciendan automáticamente el sistema de calefacción, ya que existe riesgo de incendio si los calefactores se colocan o se cubren incorrectamente.
6. El aparato debe instalarse en una superficie plana y estable.
7. No tire del cable de conexión, sino del enchufe, para desconectar el aparato de la red.
8. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas cualificadas de manera similar para evitar un peligro.
9. No se deben cortar vigas ni hacer muescas para instalar el aparato
10. No utilice el aparato debajo de una unidad de pared, estante o cerca de materiales inflamables como persianas, cortinas, tapices, etc.
11. No cubrir el calefactor para evitar un sobrecalentamiento.
12. No sumerja el aparato en agua ni lo lave con agua.
13. Utilice únicamente conexiones de red debidamente conectadas a tierra.
14. No utilice el aparato cerca de una bañera, ducha o piscina.
15. El aparato puede calentarse mucho en algunas zonas, lo que podría provocar quemaduras. Debe tener esto en cuenta, especialmente cuando hay niños y personas vulnerables en la zona
16. No deje el aparato desatendido cuando esté enchufado, ya que esto puede ser una fuente de peligro.
17. Este aparato no está diseñado para que lo utilicen niños menores de 8 años de edad y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o experiencia y conocimientos insuficientes, a menos que estén supervisados o hayan recibido instrucciones sobre cómo utilizar el aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
18. Los niños de hasta 3 años deben mantenerse alejados del aparato. Durante su utilización, alguien debe supervisar de forma constante.
19. No mueva el aparato cuando esté conectado a la red.
20. La rejilla no ofrece una protección completa para los niños pequeños y para los discapacitados mentales.
21. La rejilla de este calefactor está diseñada para evitar el acceso directo a los elementos calefactores y debe estar en su lugar cuando el aparato está en uso.
22. La calefacción no debe colocarse directamente debajo de un enchufe.
23. El calefactor no debe usarse si los paneles de vidrio están dañados.
24. Este calefactor no está equipado con un dispositivo para controlar la temperatura ambiente. No utilice este calefactor en habitaciones pequeñas donde las personas no pueden salir solas de la habitación a menos que estén bajo supervisión constante.



25. Si el calefactor no se utiliza durante un tiempo prolongado, debe desenchufarse y guardarse en un lugar seco.

Usando su calentador

1. Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente con toma de tierra y verifique que el voltaje corresponde al voltaje impreso en la etiqueta de clasificación del dispositivo.
2. Gire el botón de encendido para seleccionar la función deseada (tal como se muestra en la imagen):
 1. alto
 2. alto con oscilación
 3. bajo
 4. bajo con oscilación



Mantenimiento y limpieza

1. Antes de limpiar el aparato, deje que se enfrie y desconecte el enchufe.
2. No sumerja el aparato en agua ni lo lave con agua corriente.
3. Desempolva las rejillas
4. Limpie la carcasa del dispositivo únicamente con un paño húmedo y séquela después con un paño seco.
5. No use abrasivos ni objetos afilados para limpiar, ya que esto puede rayar el cuerpo.
6. Antes de volver a encender el calefactor y utilizarlo, deje que todas las piezas y la superficie se sequen bien.

Descargo de responsabilidad

Las actualizaciones de los componentes de hardware se realizan con regularidad. Por lo tanto, algunas de las instrucciones, especificaciones e imágenes de esta documentación pueden diferir ligeramente de su situación particular. Los elementos descritos en esta guía solo tienen fines ilustrativos y es posible que no se apliquen a una situación particular. No se puede obtener ningún derecho o titularidad legal a partir de la descripción realizada en este manual.



Reciclaje

Este producto lleva el símbolo de clasificación selectiva para residuos de equipos eléctricos y electrónicos. Esto significa que este producto debe manipularse de acuerdo con la directiva europea (2012/19/EU) para ser reciclado o desmontado para minimizar su impacto en el medio ambiente. Para obtener más información, póngase en contacto con las autoridades locales o regionales. Los productos electrónicos no incluidos en el proceso de clasificación selectiva son potencialmente peligrosos para el medio ambiente y la salud humana debido a la presencia de sustancias peligrosas.

Declaración de conformidad

Por la presente, Gimeg Nederland B.V. declara que el dispositivo MQK-250, cumple todos los requisitos básicos y otras regulaciones relevantes enumeradas en la directiva europea de compatibilidad electromagnética (2014/30/EU) y la directiva de baja tensión (2014/35/EU). Si necesita una declaración de conformidad completa, puede comunicarse con la dirección que figura en la parte posterior de este manual.

ITALIANO

Features

1. Tasto On/Off
2. Elemento riscaldante
3. Manopola di oscillazione

Technical specifications

1. Tensione nominale: 220-240 V~ 50/60 Hz
2. Potenza nominale: 450-900 W
3. Capacità di riscaldamento: 0,9 kW
4. Peso: 1,4 kg



Istruzioni generali per la sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di mettere in funzione l'apparecchio e conservare le istruzioni comprese la garanzia, lo scontrino e, se possibile, la confezione con l'imballaggio interno. Se si cede questo dispositivo ad altre persone, trasmettere anche le istruzioni per l'uso.

1. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e conservare tutte le istruzioni per una maggiore durata.
2. Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico.
3. Se non si osservano le istruzioni di sicurezza, il produttore non può essere ritenuto responsabile dei danni.
4. Utilizzare il dispositivo solo per lo scopo previsto. In caso di dubbi, rivolgersi al punto vendita o al produttore.
5. Questo dispositivo non può essere utilizzato con un timer esterno, unità di programmazione, sistema di controllo remoto separato o altri dispositivi che accendono automaticamente il sistema di riscaldamento, poiché sussiste il rischio di incendio se le stufe sono posizionate in modo errato o coperte.
6. Il dispositivo deve essere installato su una superficie piana e stabile.
7. Non tirare il cavo di collegamento, ma la spina, per separare l'apparecchio dalla rete.
8. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un addetto all'assistenza o da personale qualificato, in modo da evitare rischi.
9. Travetti, travi e travicelli non devono essere tagliati o intagliati per installare l'apparecchio.
10. Non utilizzare l'apparecchio sotto un pensile, uno scaffale o in prossimità di materiali infiammabili come persiane, tende, arazzi, ecc.
11. Non coprire l'apparecchio per evitare che si surriscaldi.
12. Non immergere l'apparecchio in acqua né lavarlo sotto l'acqua.
13. Utilizzare solo collegamenti di rete con messa a terra e correttamente collegati.
14. Non utilizzare il dispositivo vicino a bagni, docce o piscine.
15. Il dispositivo può surriscaldarsi in alcune parti, provocando ustioni. Si deve tenerne conto, soprattutto quando in presenza di bambini e persone vulnerabili nella zona.
16. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando è collegato, in quanto ciò potrebbe essere fonte di pericolo.
17. Questo dispositivo non deve essere usato da bambini di età inferiore a 8 anni e persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto una supervisione o istruzioni sull'uso del dispositivo da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
18. I bambini di età inferiore a 3 anni devono essere tenuti lontano. Se le condizioni d'uso non vengono rispettate, il produttore non sarà responsabile per danni o lesioni derivanti dall'uso di questo dispositivo.
19. Non spostare il dispositivo quando è collegato alla rete.
20. La griglia non offre una protezione completa per i bambini piccoli e per le persone con disabilità mentale.
21. La griglia di questa stufa ha lo scopo di impedire l'accesso diretto agli elementi riscaldanti e deve essere in posizione quando la stufa è in uso.
22. La stufa non deve essere collocata direttamente sotto una presa di corrente.
23. La stufa non deve essere utilizzata se i pannelli in vetro sono danneggiati.
24. Questa stufa non è dotata di un dispositivo per il controllo della temperatura ambiente. Non utilizzare questa stufa in stanze piccole dove le persone non possono uscire dalla stanza da sole a meno che non siano sotto costante supervisione.

25. Se il riscaldatore non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato, deve essere scollegato dalla presa di corrente, e conservato in un luogo asciutto.

Uso della stufa

1. Collega il cavo di alimentazione a una presa a muro con messa a terra, poi verifica che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sull'etichetta del dispositivo.
2. Ruota il pulsante di accensione per selezionare la funzione desiderata (come viene mostrato nella figura):
 1. alta
 2. alta con oscillazione
 3. basso
 4. basso con oscillazione



Manutenzione e pulizia

1. Prima di pulire il dispositivo, lasciarlo raffreddare e scollegare il cavo di alimentazione.
2. Non immergere il dispositivo in acqua e non pulirlo sotto l'acqua corrente.
3. Spolverare le griglie
4. Con un panno umido pulisci solo l'alloggiamento del dispositivo, e poi asciugalo con altro panno, questa volta asciutto.
5. No use abrasivos ni objetos afilados para limpiar, ya que esto puede rayar el cuerpo.
6. Prima di riaccendere la stufa e utilizzarla, lasciare asciugare bene tutte le parti e la superficie.

Clausola di esclusione di responsabilità

Gli aggiornamenti ai componenti hardware vengono effettuati periodicamente. Pertanto, alcune delle istruzioni, specifiche e immagini in questa documentazione potrebbero differire leggermente dalla situazione particolare. Tutti gli elementi descritti in questa guida sono solo a scopo illustrativo e potrebbero non essere applicabili a situazioni particolari. Non si può ottenere nessun diritto o autorizzazione legale dalla descrizione presentata in questo manuale.



Riciclo

Questo prodotto è contrassegnato dal simbolo per la cernita selettiva per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Ciò significa che questo prodotto deve essere maneggiato in conformità alla Direttiva europea 2012/19/EU al fine di essere riciclato o smontato per ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alle autorità locali o regionali. I prodotti elettronici non inclusi nel processo di cernita selettiva sono potenzialmente pericolosi per l'ambiente e la salute umana a causa della presenza di sostanze pericolose.

Dichiarazione di conformità

Con la presente Gimeg Nederland B.V. dichiara che il dispositivo MQK-250 applica tutti i requisiti di base e altri regolamenti pertinenti elencati nella Direttiva europea per la compatibilità elettromagnetica (2014/30/EU) e nella Direttiva sulla bassa tensione (2014/35/EU). Se si necessita di una dichiarazione di conformità completa, è possibile contattare l'indirizzo indicato sul retro del presente manuale.

DANSK

Funktioner

1. Tænd/sluk-knap
2. Varmeelement
3. Svingningsknap

Teknisk specifikation

1. Nominel spænding: 220-240V~50/60Hz
2. Nominel effekt: 450-900 W
3. Varmekapacitet 0,9 kW
4. Vægt: 1,4 kg



Generelle sikkerhedsinstruktioner

Læs betjeningsvejledningen omhyggeligt, før apparatet tages i brug, og gem instruktionerne inklusive garantien, kvitteringen og, hvis det er muligt, kassen med den interne emballage. Hvis du giver denne enhed til andre mennesker, skal du også videregive betjeningsvejledningen.

1. Læs betjeningsvejledningen omhyggeligt, og gem alle anvisninger for længere levetid.
2. Dette apparat er kun beregnet til husholdningsbrug.
3. Hvis du ignorerer sikkerhedsinstruktionerne, kan producenten ikke holdes ansvarlig for skaden
4. Brug kun enheden til det tilsigtede formål. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte salgsstedet eller producenten.
5. Denne enhed må ikke bruges sammen med en ekstern timer, programmeringsenhed, separat fjernbetjeningssystem eller andre enheder, der automatisk tænder for varmesystemet, da der er risiko for brand, hvis varmeapparaterne er placeret forkert eller tildækket.
6. Enheden skal installeres på en plan, stabil overflade.
7. Træk ikke i tilslutningsledningen, men træk i stikket for at tage ledningen ud af stikkontakten.
8. Hvis forsyningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller dennes serviceforhandler eller en lignende kvalificeret person for at undgå mulig fare.
9. Bjælker og spær må ikke skæres eller hakkes til for at installere apparatet
10. Betjen ikke apparatet under en væg, en hylde eller i nærheden af brændbare materialer såsom persiener, gardiner, vægophæng osv.
11. Dæk ikke varmeren til for at undgå overophedning.
12. Sænk ikke apparatet i vand eller vask det under rindende vand
13. Brug kun jordforbindelser og korrekt tilsluttede netforbindelser.
14. Brug ikke enheden i nærheden af et badekar, en brusekabine eller en swimmingpool.
15. Enheden kan blive meget varm på nogle dele, og dette kan forårsage forbrændinger. Du bør tage dette i betragtning, især når der er børn og sårbarer mennesker i området.
16. Efterlad ikke enheden uden opsyn, når den er tilsluttet, da dette kan være en kilde til fare.
17. Denne enhed er ikke beregnet til brug af børn op til 8 år og personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller utilstrækkelig erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller har modtaget instruktioner om, hvordan enheden skal bruges af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed.
18. Børn op til 3 år skal holdes væk. Enheden skal være under konstant opsyn under brug.
19. Flyt ikke enheden, når den er tilsluttet strømmen.
20. Gitteret giver ikke fuld beskyttelse for små børn og for udviklingshæmmede.
21. Varmeapparatets gitter er beregnet til at forhindre direkte adgang til varmeelementerne og skal være på plads, når varmeapparatet er i brug.
22. Varmeapparatet må ikke placeres direkte under en stikkontakt.
23. Varmeapparatet må ikke bruges, hvis glaspladerne er beskadiget.
24. Dette varmeapparat er ikke udstyret med en enhed til styring af rumtemperaturen. Brug ikke dette varmeapparat i små rum, hvor folk ikke er i stand til at forlade rummet alene, medmindre de er under konstant opsyn
25. Hvis varmelegemet ikke bruges i længere tid, skal det frakobles og opbevares på et tørt sted.

Brug af dit varmeapparat

1. Tilslut netkablet til en jordet stikkontakt, og kontroller, om netspændingen svarer til den spænding, der er trykt på apparatets typeskilt.
2. Drej tænd/sluk-knappen for at vælge den ønskede funktion (som vist på figuren):
 1. høj
 2. høj med svingning
 3. lav
 4. lav med oscillation



Vedligeholdelse og rengøring

1. Før enheden rengøres, skal du lade den køle af og tage netledningen ud.
2. Sænk ikke enheden i vand eller rengør den under rindende vand.
3. Støv gitteret af
4. Rengør kun apparatets hus med en fugtig klud og tør den derefter med en tør klud.
5. Brug ikke slibemidler eller skarpe genstande til at rengøre varmeapparatet, da dette kan ridse varmeapparatet.
6. Inden varmeapparatet tændes igen og bruges, skal alle dele og overfladen tørre grundigt.

Ansvarsfraskrivelse

Opdateringer til hardwarekomponenter foretages regelmæssigt. Derfor kan nogle af instruktionerne, specifikationerne og billedeerne i denne dokumentation afvige lidt fra din særlige situation. Alle elementer, der er beskrevet i denne vejledning, er kun til illustration og gælder muligvis ikke for en bestemt situation. Der kan ikke opnås juridiske rettigheder fra beskrivelsen i denne vejledning.



Genbrug

Dette produkt bærer det selektive sorteringsymbol for bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr. Det betyder, at dette produkt skal håndteres i henhold til EU-direktiv 2012/19/EU for at blive genbrugt eller demonteret for at minimere dets påvirkning af miljøet. For yderligere information kan du kontakte dine lokale eller regionale myndigheder. Elektroniske produkter, der ikke indgår i den selektive sorteringsproces, er potentielt farlige for miljøet og helbredet på grund af tilstedeværelsen af farlige stoffer.

Overensstemmelseserklæring

Herved erklærer Gimeg Nederland B.V., at enheden MQK-250, følger alle grundlæggende krav og andre relevante forskrifter, der er anført i det europæiske direktiv for elektromagnetisk kompatibilitet (2014/30/EU) og lavspændingsdirektivet (2014/35/EU). Hvis du har brug for en fuldstændig overensstemmelseserklæring, kan du kontakte adressen angivet på bagsiden af denne vejledning

SVENSKA

Funktioner

1. På/av -knapp
2. Värmeelement
3. Svängningsknapp

Teknisk specifikation

1. Märkspänning: 220-240V~ 50/60Hz
2. Märkeffekt: 450-900 W
3. Värmekapacitet 0,9 kW
4. Vikt: 1,4 kg



Allmänna säkerhetsanvisningar

Läs bruksanvisningen noga innan du tar apparaten i bruk och behåll instruktionerna inklusive garantin, kvittot och, om möjligt, lådan med den inre förpackningen. Om du ger bort denna apparat till andra personer, vänligen bifoga också bruksanvisningen.

1. Läs bruksanvisningen noggrant och behåll alla instruktioner för vidare användning.
2. Denna apparat är endast avsedd för hushållsbruk.
3. Om säkerhetsinstruktionerna inte följs kan tillverkaren inte hållas ansvarig för skadan
4. Använd endast enheten för avsett ändamål. Om du är osäker, kontakta försäljningsstället eller tillverkaren.
5. Denna enhet får inte användas med en extern timer, programmeringsenhet, separat fjärrkontrollsysteem eller andra enheter som automatiskt slår på värmesystemet, eftersom det finns risk för brand om värmaren är placerad eller täckt på fel sätt.
6. Enheten måste installeras på en plan, stabil yta.
7. Dra inte i anslutningssladden utan hellre i kontakten för att fräckoppla apparaten från elnätet.
8. om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceagent eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.
9. Reglar, balkar och takbjälkar får inte kapas eller sågas ut för att installera apparaten
10. Använd inte apparaten ett väggskåp, en hylla eller i närheten av brandfarliga material som persiener, gardiner, vägghängningar etc.
11. Täck inte värmaren för att undvika överhettning.
12. Sänk inte ned apparaten i vatten eller tvätta den under rinnande vatten
13. Använd endast jordade och korrekt anslutna nättanslutningar.
14. Använd inte enheten nära ett badkar, en dusch eller en pool.
15. Enheten kan bli väldigt varm på vissa delar, detta kan orsaka brännskador. Du bör ta hänsyn till detta, särskilt när det finns barn och sårbara personer i området.
16. Lämna inte apparaten utan uppsikt när den är inkopplad, eftersom det kan vara en källa till fara.
17. Denna apparat är inte avsedd att användas av barn upp till 8 år och personer med begränsade fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller otillräcklig erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas eller har fått instruktioner om hur de ska använda apparaten av en ansvarig person för deras säkerhet.
18. Barn upp till 3 år måste hållas borta. Under användning måste någon ständigt ha uppsikt.
19. Flytta inte enheten när den är ansluten till elnätet.
20. Gallret erbjuder inte fullt skydd för små barn och för psykiskt funktionshindrade personer.
21. Gallret på denna värmare är avsett att förhindra direkt åtkomst till värmeelement och måste vara på plats när värmaren används.
22. Värmen får inte placeras direkt under ett eluttag.
23. Värmaren får inte användas om glasskivorna är skadade.
24. Denna värmare är inte utrustad med en enhet för att styra rumstemperaturen. Använd inte denna värmare i små rum där människor inte kan lämna rummet ensamma om de inte är under ständig övervakning.
25. Om värmaren inte används under en längre tid måste den kopplas ur och förvaras på en torr plats.

Användning av din värmare

1. Anslut nätkabeln till ett jordat vägguttag och kontrollera om nätspänningen motsvarar den spänning som är tryckt på enhetens märketikett.
2. Vrid strömbrytaren för att välja önskad funktion (som visas i figuren):
 1. hög
 2. hög med svängning
 3. låg
 4. låg med svängning



Underhåll och städning

1. Låt den svalna innan du rengör enheten och dra ut nätsladden.
2. Sänk inte ned maskinen i vatten eller tvätta den under rinnande vatten.
3. Damma av gallren
4. Rengör endast enhetens hölje med en fuktig trasa och torka den sedan med en torr trasa.
5. Använd inte slipmedel eller vassa föremål för att rengöra apparaten eftersom det kan leda till repor.
6. Låt alla delar och ytan torka ordentligt innan du startar värmaren igen och använder den.

Ansvarsfriskrivning

Uppdateringar av hårdvarukomponenter görs regelbundet. Därför kan vissa instruktioner, specifikationer och bilder i denna dokumentation skilja sig något från din speciella situation. Alla objekt som beskrivs i den här guiden är endast avsedda som illustrationer och kanske inte är tillämpliga i en viss situation. Inga juridiska rättigheter eller krav kan erhållas från beskrivningen i denna manual.

Återvinning



Denna produkt har den selektiva sorteringsymbolen för avfall av elektrisk och elektronisk utrustning. Detta betyder att denna produkten måste hanteras i enlighet med EU -direktivet (2012/19/EU) för att kunna återvinnas eller demonteras för att minimera dess påverkan på miljön. För mer information, kontakta dina lokala eller regionala myndigheter. Elektroniska produkter som inte ingår i sorteringsprocessen för avfall är potentiellt farliga för miljön och människors hälsa på grund av förekomsten av farliga ämnen.

Försäkran om överensstämmelse

Härmed förklarar Gimeg Nederland B.V. att enheten MQK-250, uppfyller alla grundläggande krav och andra relevanta föreskrifter som anges i det europeiska direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (2014/30/EU) och lågspänningssdirektivet (2014/35/EU). Om du behöver en fullständig försäkran om överensstämmelse kan du kontakta adressen som anges på baksidan av denna bruksanvisning.

NORSK

Funksjoner

1. Av/på-knapp
2. Varmeelement
3. Oscillasjonsknapp

Tekniske spesifikasjoner

1. Godkjent spenning: 220-240V~ 50/60Hz
2. Godkjent strøm: 450-900 W
3. Varmekapasitet 0,9 kW
4. Vekt: 1,4 kg



Generelle sikkerhetsinstruksjoner

Les bruksanvisningen nøye før du tar apparatet i bruk og ta vare på instruksjonene, inkludert garantien, kvitteringen og om mulig esken med den interne emballasjen. Hvis du gir denne enheten til andre, gi også bruksanvisningen videre.

1. Les bruksanvisningen nøye og behold alle instruksjonene for videre levetid.
2. Dette apparatet er kun beregnet for husholdningsbruk.
3. Ved å ignorere sikkerhetsinstruksjonene kan ikke produsenten holdes ansvarlig for skaden
4. Bruk bare enheten til det tiltenkte formålet. Ta kontakt med salgsstedet eller produsenten hvis du er i tvil.
5. Denne enheten må ikke brukes med en ekstern timer, programmeringsenhet, separat fjernkontrollsysteem eller andre enheter som automatisk slår på varmesystemet, da det er fare for brann hvis varmeovnene er plassert eller dekket feil.
6. Enheten må installeres på en flat, stabil overflate.
7. Ikke trekk i strømledningen, men trekk i kontakten for å koble apparatet fra strømnettet.
8. Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, serviceagenten eller lignende kvalifiserte personer for å unngå fare.
9. Bjelker, bjelker og sperrer må ikke kuttes eller hakkes for å installere apparatet
10. Ikke bruk apparatet under en vegg, hylle eller i nærheten av brennbare materialer som persiener, gardiner, vegtepper osv.
11. Ikke dekk til varmeren for å unngå overoppheeting.
12. Ikke senk apparatet i vann eller vask det under rennende vann
13. Bruk bare jordede og riktig tilkoblede nettforbindelser.
14. Ikke bruk enheten i nærheten av badekar, dusj eller svømmebasseng.
15. Enheten kan bli veldig varm på noen deler, dette kan forårsake brannskader. Du bør ta dette i betraktning, spesielt når det er barn og sårbare mennesker i området.
16. Ikke la apparatet være uten tilsyn når det er plugget inn, da dette kan være en farekilde.
17. Denne enheten er ikke beregnet for bruk av barn under 8 år og personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller utilstrekkelig erfaring og kunnskap, med mindre de er under oppsyn eller har mottatt instruksjoner om hvordan den skal brukes av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
18. Barn under 3 år må holdes unna. Under bruk må noen hele tiden føre tilsyn.
19. Ikke flytt enheten når den er koblet til strømnettet.
20. Grillen gir ikke full beskyttelse for små barn og for utviklingshemmede.
21. Grillen til denne varmeovnen er ment å forhindre direkte tilgang til varmeelementer og må være på plass når varmeovnen er i bruk.
22. Varmeovnen må ikke plasseres direkte under en stikkontakt.
23. Varmeovnen må ikke brukes hvis glassplatene er skadet.
24. Denne varmeovnen er ikke utstyrt med en enhet for å kontrollere romtemperaturen. Ikke bruk denne varmeovnen i små rom der folk ikke klarer å forlate rommet alene med mindre de er under konstant oppsyn.
25. Hvis varmeren ikke brukes over lengre tid, må den kobles fra og oppbevares på et tørt sted.

Bruke varmeovnen

1. Koble nettkabelen til en jordet stikkontakt og sjekk om nettspenningen tilsvarer spenningen som er trykt på typeskiltet til enheten.
2. Vri på strømknappen for å velge ønsket funksjon (som vist på figuren):
 1. høy
 2. høy med oscillasjon
 3. lav
 4. lav med oscillasjon



Vedlikehold og rengjøring

1. Før du rengjør enheten, la den avkjøles og trekk ut strømledningen.
2. Ikke senk enheten i vann eller rengjør den under rennende vann.
3. Tørk støv av grillene
4. Med en fuktig klut, rengjør kun huset til enheten og tørk det deretter med en tørr klut.
5. Ikke bruk slipende midler eller skarpe gjenstander for å rengjøre varmeovnen, da dette kan skrape varmeovnen.
6. La alle delene og overflaten tørke grundig før du slår på varmeovnen igjen og bruker den.

Ansvarsfraskrivelse

Oppdateringer av maskinvarekomponenter gjøres regelmessig. Derfor kan noen av instruksjonene, spesifikasjonene og bildene i denne dokumentasjonen avvike noe fra din spesifikke situasjon. Alle elementene som er beskrevet i denne veilederingen, er kun for illustrasjonsformål og gjelder kanskje ikke i en spesifikk situasjon. Ingen juridiske berettigelser eller rettigheter kan oppnås fra beskrivelsen i denne håndboken.



Resirkulering

Dette produktet har det selektive sorteringssymbolet for elektrisk avfall og elektronisk utstyr. Dette betyr at produktet må håndteres i henhold til det europeiske direktivet (2012/19/EU) for å bli resirkulert eller demontert for å minimere dets innvirkning på miljøet. For mer informasjon, vennligst kontakt dine lokale eller regionale myndigheter. Elektroniske produkter som ikke er inkludert i kildesorteringsprosessen, er potensielt farlige for miljøet og menneskelig helse på grunn av tilstedeværelse av farlige stoffer.

Samsvarserklæring

Gimeg Nederland B.V. erklærer herved at enheten MQK-250, oppfyller alle grunnleggende krav og andre relevante forskrifter som er oppført i det europeiske direktivet for elektromagnetisk kompatibilitet (2014/30/EU) og lavstrømsdirektiv (2014/35/EU). Hvis du trenger en fullstendig samsvarserklæring, kan du ta kontakt med adressen som står på baksiden av denne håndboken

mestic[®]

Gimeg Nederland B.V.
Atoomweg 99
3542 AA Utrecht
Nederland